

151
model

SPEAKER WALL MOUNT

Assembly instructions

5kg
11lbs
Max



1:2

J  X2	I X6	L X4	M X4	Q  mm X2
R mm X4	S mm X4	T mm X4	U inch X6	
V mm X4	W X2	X X4	Y X4	Z  X1




3
???
V
1
2
click
Q
V
J
W
R, S, T, U
U
4
R, S, T, U
W
U
4
R, S, T, U
4
1
2
click
5mm
13/64"
5/8"
16mm
I
1
2
click
5
Tilt strength adjustment
Z
Open
Close